

Pod rynną systemową wytworzyć awaryjne koryto z blachy.
Koryto z 1% nachyleniem umożliwiającym
odprowadzenie wody poprzez rzygacz na końcu gzymsu.

G

skala 1:10

